


Navigation: < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >

In dieser Anleitung suchen

Verfügbare Sprachen: DE EN FR IT ES GR + Mehr

5 Installation

Korrekte Zuordnung der Adern zu den Buchsen gemäß Anschlussplan kontrollieren.



5.4: Anschlussplan Stecker (links) und Buchse (rechts)

Nr.	Belegung
1	-
2	-
3	CAN GND
4	CAN H
5	CAN L

DEUTVON

DO_BA_2009_124_1GER_BCo 23.2.10

Conergy IPG T Serie Betriebsanleitung 41

Inhaltsverzeichnis

< Vorherige Seite 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 Nächste Seite >



Verwandte Produkte für Conergy IPG T-Serie

[Conergy IPG-Serie](#)

[Conergy IPG 40K](#)

[Conergy IPG 60K](#)

[Conergy IPG 80K](#)

[Conergy IPG 100K](#)

[Conergy IPG 110K](#)

[Conergy IPG 280K](#)

[Conergy IPG 300K](#)

Diese Anleitung auch für:

[Ipg 8 t](#) [Ipg 11 t](#) [Ipg 15 t](#)