



Die PV-Anlage

Links ist das Hauptgerät (WR 1)

Rechts ist das Nebengerät (WR 2)

Das Hauptgerät versucht zu Starten – geht nicht und macht deshalb immer wieder einen Neustart.

Siehe Bild 2 - 5



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Die technischen Daten vom Hauptgerät – Wechselrichter 1 - Bild 6



Bild 7

Die technischen Daten vom Nebengerät - Wechselrichter 2 - Bild 7



Bild 8

Der Softwarestand vom Nebengerät - Wechselrichter 2 - Bild 8